

Haugaland krets  
Norges KFUK-KFUM-speidere

## Pakking av kretshall på tilhengar

### Hall:

Namn:

Storleik: 6 x 12 m

### Bord/benkar:

10	Trebenk	4	Plastbord
8	Trebord	12	Benker

### Aluminumskasse:

- Pluggar
- Lyslenke/lyspærer
- Skøyteledning

## **Tysse Proffhenger 6394 NF 2600Kg**

### **Reg. nr.:**

Totalvekt 2600 kg Nyttelast 1976 kg Kassemål (LxBxH) 366x180x35 cm Utvendig mål (LxBxH) 533x187x102 cm Boggi	Brems Nedfellbare sider Dobbelt karmsett Bøylar til presenning Presenning Vognkort i vognkorthaldar i draget
--	---

Faktisk vekt opplessa med hall og bord som omtalt her: 1700 kg

Krev minimum førarkort kassel BE og bil som kan trekke tilstrekkeleg tyngde.

### **Ansvar ved bruk/lån leige:**

Den som låner/leiger hallen er ansvarleg for evt. vasking og tørking av hallen og pakking på tilhengaren og levering tilbake til lager i Etne.

**Eventuelle feil/manglar/skader skal meldast til materialforvaltar Andreas Våge, mobil: 988 61 332, e-post: [andreas@vagemm.no](mailto:andreas@vagemm.no)**

Tips: Avtal i god tid før leir/arrangement kven som skal ha ansvaret for vask/tørking/pakking. Det kan vere ei gruppe foreldre (bør vere 4 personar), speidargruppe eller andre, slik at dei som har hatt ansvaret på leiren ikkje får alt etterarbeidet også.

Det er dessverre ikkje høve til å vaske/ tørke hallen i kretslageret.

## Pakking på tilhenger:

1. Pakk tilhengaren med nedste karmsettet oppe.
2. Set fast stroppane i ringar i golvet på tilhengaren på begge sider i fremste og nest bakre posisjon.
3. Aluminiumskasse plasserast bak til venstre, slik at ho kan opnast bakfrå.
4. Korte element av stengene plasserast framfor kassa, resten fordelast utover tilhengaren, dei lengste må ligge litt på skrå. Legg endane fram mot fremste karmen.



Figur 1 Tilhenger bakfrå. Kasse bak til venstre, dei kortaste stengene framfor kasse. Dei andre fordelt jamt utover.



Figur 2 Tilhengaren bakfrå. Fordel dukane jamt.

8. Legg benkane oppå, plate mot plate. Legg plastborda bak trebord og benkar.
9. Stropp fast
10. Set opp/på det ekstra karmsettet viss du ikkje har gjort det før.
11. Set på bøylane for presenningen og fordel de jamt utover.
12. Legg på presenningen og stram strikken og fest.

5. Fordel dukane jamt utover så det blir eit flatt grunnlag for bord og benkar.
6. Set evt. opp/på det ekstra karmsettet.
7. Legg trebord (plate mot plate) fremst på tilhengaren, to eller tre i bredda.

